

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Перед использованием робота-пылесоса удалите защитные заглушки бампера.
- ▲ Перед использованием зарядите робот-пылесос полностью. Время полной зарядки примерно 6 часов.
- ▲ Уберите в зоне уборки шторы, детские игрушки, провода и все мелкие предметы.
- ▲ Робот-пылесос не заедет в пространство высотой меньше 10 см.
- ▲ Пожалуйста, контролируйте степень наполненности мешка-пылесборника во избежание его переполнения.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Вид сверху робота-пылесоса



Вид снизу робота-пылесоса



Зарядная станция



Пульт ДУ



Панель управления зарядной станции



ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подсоедините к роботу-пылесосу боковые щетки, установите комбинированный контейнер.
2. Включите устройство, нажав и удерживая кнопку «Старт/Пауза»  на роботе-пылесосе, когда он не на станции.
3. Установите зарядную станцию, подсоедините к ней электрошнур и подключите его к электросети. Зарядите робот-пылесос, установив его на станцию. Убедитесь, что установлен мешок-пылесборник в отсек мешка-пылесборника, налейте чистую воду в отсек для чистой воды в резервуаре зарядной станции.
4. Начните подключение к Wi-Fi. Нажмите и удерживайте кнопку  на корпусе робота-пылесоса в течение 5 сек. Кнопка  начнет медленно мигать.
5. Запустите уборку в автоматическом режиме с помощью одной из следующих кнопок:  на корпусе робота-пылесоса,  на зарядной станции,  на пульте ДУ,  на пульте ДУ,  в приложении.
6. После уборки нажмите на кнопку  на корпусе робота-пылесоса или на панели управления зарядной станции, или на кнопку  на пульте ДУ или в приложении, чтобы устройство отправилось на станцию для очистки и зарядки.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ

(подробное описание см. в руководстве пользователя)

Регулировка интенсивности подачи воды

Во время влажной или комбинированной уборки регулируйте интенсивность подачи воды на салфетку нажатием кнопки  на пульте ДУ или в приложении.

Самоочистка

Робот-пылесос автоматически в процессе уборки будет возвращаться на зарядную станцию для мытья салфеток, а затем продолжит прерванную уборку.

После окончания каждой уборки робот-пылесос будет возвращаться на зарядную станцию для самоочистки.

Установка запретной зоны/виртуальной стены

В приложении можно с помощью виртуальной стены заблокировать области, к которым робот-пылесосу запрещено приближаться, и выбрать запретные зоны, в которые он не сможет заезжать.

Настройка уборки ковра

Вы можете выбрать один из двух режимов: адаптивная уборка и игнорирование уборки ковра.

Режим уборки «Автоматический»

Если нажать на одну из следующих кнопок:  на корпусе робота-пылесоса,  на зарядной станции,  на пульте ДУ,  на пульте ДУ,  в приложении, то запустится автоматическая уборка, при которой робот-пылесос начнет уборку, двигаясь зигзагообразно.

Режим уборки «Уборка выбранной зоны»

В приложении Вы можете выбрать конкретную область для уборки и настроить ее размер. После запуска робот-пылесос начнет уборку зигзагообразно.

Ручное управление

Робот-пылесос будет передвигаться в направлении, заданном Вами с пульта ДУ или в приложении при помощи кнопок , , , .

Построение карты

После запуска робота-пылесоса в приложении он объединит все помещения, чтобы его просканировать и составить карту.

Тип уборки

В приложении Вы можете выбрать только сухую, только влажную или комплексную уборку.

Спящий режим

Нажмите на пульт ДУ кнопку , чтобы перевести устройство в спящий режим/вывести из него.

Регулировка мощности всасывания

Регулируйте мощность всасывания кнопкой  на пульте ДУ, или выберите мощность в приложении.

Функция памяти при прерывании уборки

Если устройство разрядится в процессе уборки, то оно отправится на станцию, зарядится и вернется к уборке.

Голосовое оповещение

Робот-пылесос голосом оповестит обо всех своих действиях, возникших трудностях и ошибках. В мобильном приложении Вы сможете выбрать язык и изменить громкость голосовых оповещений.

Настройка самоочистки

В приложении Вы можете настроить интервал возвращения робота-пылесоса на станцию для мытья салфеток, частоту сброса мусора, время сушки салфеток.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ GARLYN

Скачайте мобильное приложение GARLYN на свой смартфон, отсканировав QR-код, и подключите к нему устройство.



С помощью приложения Вы сможете дистанционно управлять устройством.

Внимание! Подробная инструкция по загрузке и установке мобильного приложения находится на сайте garlyn.ru в разделе Продукция / Робот-пылесос GARLYN SR-1100. Вы всегда сможете обратиться к актуальной версии. Для подключения устройства к Wi-Fi и сопряжения с приложением на смартфоне необходимо на включенном устройстве нажать и удерживать кнопку .

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)