


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Отключите прибор от электросети перед добавлением воды. Не допускается добавление в резервуар любой другой жидкости, кроме воды.
- ▲ Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать воздуховоды во время работы прибора.
- ▲ Не оставляйте воду в резервуаре, когда прибор не используется.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Крышка водяного фильтра
2. Водяной фильтр
3. Крышка резервуара для воды
4. Резервуар для воды
5. Панель управления
6. Дисплей
7. Блок очистителя воздуха
8. Крышка датчика качества воздуха
9. Фильтрующая губка датчика качества воздуха
10. Датчик качества воздуха
11. Воздуховоды
12. Воздушный фильтр



13. Электрошнур


14. Крышка воздушного фильтра

Панель управления с индикацией

	Кнопка «Блокировка панели управления». Нажатие и удерживание примерно 3 сек. вкл/выкл функцию
	Кнопка «Замена фильтра»: Нажатие и удерживание примерно 3 сек. сбрасывает показатели износа фильтра
	Кнопка «УФ-стерилизация/Wi-Fi»: <ul style="list-style-type: none"> • короткое нажатие включает/выключает УФ-стерилизацию; • нажатие и удерживание запускает сопряжение прибора с мобильным приложением
	Кнопка «Подсветка». Нажатие на нее включает/выключает подсветку и регулирует ее уровень
	Кнопка режима «Ночной». Нажатие на нее включает/выключает режим «Ночной»
	Кнопка «Таймер». Нажатие на нее устанавливает время, через которое прибор отключится автоматически
	Кнопка выбора мощности/режима работы. Нажатие на нее устанавливает режим Auto либо одну из 4 мощностей работы
	Кнопка включения/выключения. Нажатие на нее включает/выключает прибор

Дисплей

1. Шкала качества воздуха
2. Индикатор «УФ-стерилизация»
3. Индикатор качества воздуха
4. Индикатор подключения к Wi-Fi
5. Индикатор, отображающий значения
6. Индикатор выработки ресурса воздушного фильтра
7. Индикатор режима работы **Auto**
8. Индикатор функции «Блокировка панели управления»





ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Прибор должен быть установлен на твердой ровной влагостойкой устойчивой поверхности, вдали от мебели и электроприборов. Не допускается установка прибора на коврах и прочих напольных покрытиях с длинным ворсом.


Добавление воды в резервуар

Убедитесь, что устройство отключено от электросети. Снимите крышку водяного фильтра, крышку резервуара для воды, извлеките водяной фильтр, снимите резервуар и залейте в него воду, а затем установите все обратно.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите устройство к электросети. Оно издаст звуковой сигнал, индикаторы дисплея, индикация панели управления и подсветка загорятся и погаснут. Нажмите на кнопку , чтобы включить устройство.
2. Настройте работу устройства, следуя указаниям раздела «Режимы работы и функции».
3. По окончании работы нажмите кнопку , чтобы выключить устройство, и отключите его от электросети.



Режимы работы и функции (подробное описание см. в руководстве пользователя)

<p>Режимы работы</p> <p>Нажатие на кнопку  позволяет выбрать режим Auto или установить мощность работы прибора: L1, L2, L3, L4.</p>	<p>Функция «УФ-стерилизация»</p> <p>Нажмите на кнопку , чтобы включить функцию «УФ-стерилизация» для обеззараживания воздуха.</p>
<p>Режим «Ночной»</p> <p>В режиме «Ночной» прибор работает на минимальной мощности, дисплей и индикация кнопок гаснут. Чтобы включить данный режим, нажмите на кнопку . Режим отключается нажатием на любую кнопку.</p>	<p>Функция «Таймер»</p> <p>С помощью этой функции Вы можете установить время, через которое устройство прекратит свою работу. Нажимайте на кнопку , чтобы установить время отключения.</p>
<p>Функция «Блокировка панели управления»</p> <p>Устройство имеет функцию «Блокировка панели управления», при включении которой блокируется панель управления.</p>	<p>Функция «Подсветка»</p> <p>Вы можете включать подсветку резервуара для воды, если необходимо.</p> <p>Чтобы включить подсветку, во время работы прибора нажмите на кнопку . При повторном нажатии уровень подсветки снизится.</p>

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ GARLYN

Скачайте мобильное приложение GARLYN на свой смартфон, отсканировав QR-код, и подключите к нему устройство.

С помощью приложения Вы сможете дистанционно управлять устройством.

 **Внимание!** Подробная инструкция по загрузке и установке мобильного приложения находится на сайте garlyn.ru в разделе Продукция / Комплекс климатический AirClean V52. Вы всегда сможете обратиться к актуальной версии. Для подключения устройства к Wi-Fi и сопряжения с приложением на смартфоне необходимо нажать и удерживать кнопку .



УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой отключайте прибор от электросети.

Опорожняйте и мойте резервуар для воды не реже чем 1 раз в 3 дня.

Протирайте блок очистителя воздуха, панель управления и датчик качества воздуха сначала влажной, а затем сухой тканью. Регулярно очищайте и сушите водяной фильтр.

Раз в 3-6 месяцев рекомендуется заменять воздушный фильтр.

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)**