


Форма для багетов с покрытием Whitford «Fusion» для хлебопечки Garlyn BR-2000 – высокотехнологичная модель, обеспечивающая равномерный нагрев со всех сторон и надежно предохраняющая выпечку от пригорания.

Форма устойчива к высоким температурам.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ



1. Антипригарное покрытие
2. Алюминиевый корпус
3. Держатели формы

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Включайте питание устройства только после надлежащей установки формы.
- ▲ Без специального указания в рецепте не включайте устройство без установленной внутрь формы или с пустой формой – при случайном включении это может привести к перегреву прибора или повреждению антипригарного покрытия формы.
- ▲ Между установленной формой и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.
- ▲ Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства. Пользуйтесь прихватками, вынимая формы.
- ▲ Используйте формы исключительно по их назначению. ЗАПРЕЩЕНО использовать формы без хлебопечки GARLYN BR-2000 для выпекания на кострах, в мангалах, на газе, в духовке и пр.
- ▲ Перед очисткой формы убедитесь, что она полностью остыла.
- ▲ Используйте только силиконовые кухонные аксессуары для извлечения выпечки из формы во избежание повреждения антипригарного покрытия.


ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Вымойте и высушите форму. При очистке применяйте мягкую губку и не используйте металлические и абразивные предметы, которые могут повредить антипригарное покрытие.

- i** При эксплуатации возможно изменение цвета формы с антипригарным покрытием. Это не является признаком дефекта.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Заполните форму для багетов тестом.
2. Разместите форму на подставке для форм для хлебопечки Garlyn BRS-01 (приобретается отдельно).
3. При необходимости разместите на подставке еще одну форму, заполненную тестом.
4. Установите подставку для форм с установленными формами в хлебопечку. Закройте крышку хлебопечки.
5. Подключите хлебопечь к электросети и действуйте в соответствии с инструкцией, описанной в руководстве к хлебопечке Garlyn BR-2000, чтобы выбрать необходимую программу и запустить приготовление выпечки.
6. По окончании приготовления извлеките подставку для форм, снимите формы и извлеките из них готовую выпечку.
7. Очистите формы для багетов и подставку.



УХОД И ОЧИСТКА

 **Внимание!** Запрещается мыть данный аксессуар в посудомоечной машине!

 Запрещается использование абразивных средств, агрессивных химических веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

Мойте форму вручную мягкими средствами для мытья посуды, а затем сушите ее при комнатной температуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	форма для багетов для хлебопечки Garlyn BR-2000
Товарный знак.....	Garlyn
Модель	BRB-01
Материал корпуса.....	алюминий
Антипригарное покрытие (формы)	Whitford «Fusion»
Вес нетто.....	0,18 кг
Габаритные размеры.....	245 x 25 x 165 мм
Срок службы	12 месяцев
Гарантийный срок	6 месяцев

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Форма для багетов	2 шт.
Краткая инструкция пользователя	1 шт.
Гарантийный талон.....	1 шт.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)