



НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

GARLYN

Робот-пылесос
SR-700



Внимание! Для совершенствования продукции производитель оставляет за собой право на обновление приложения и программного обеспечения (ПО). После обновления интерфейс приложения GARLYN может измениться, поэтому всегда обращайтесь к актуальной версии.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Загрузите и установите приложение GARLYN.

Отсканируйте QR-код для загрузки и установки данного приложения. Либо для загрузки на Android скачайте приложение GARLYN из Google Play, а для загрузки на iOS – из App Store.



2. Осуществите вход/регистрацию в приложении.



Откройте приложение и войдите в систему, если у Вас есть учетная запись GARLYN. Для этого нажмите на кнопку **Вход с использованием существующей учетной записи**, там введите адрес своей электронной почты и установленный ранее пароль, согласитесь с политикой конфиденциальности, поставив в пустой квадрат галочку, и нажмите на кнопку **Войти**.

Если у Вас нет учетной записи, то создайте новую. Для этого нажмите на кнопку **Создать новую учетную запись**, там выберите свой регион, введите адрес электронной почты, согласитесь с политикой конфиденциальности, поставив в пустой квадратик галочку, и нажмите на кнопку **Получить проверочный код**. После этого введите проверочный код, который пришел Вам на электронную почту, и установите свой пароль. После этого нажмите на кнопку **Завершено**.



Если в папке Входящие вашей электронной почты нет письма с кодом, проверьте папку Спам.

Если Вы используете iPhone, то Вы можете создать новую учетную запись используя свой аккаунт Apple. Для этого нажмите на иконку  и следуйте инструкциям на экране Вашего смартфона.



Регистрация

Россия

E-mail

Ваш адрес электронной почты

☒ Я согласен с [Политикой конфиденциальности](#) и [Пользовательское Соглашение](#)

Получить проверочный код



Введите код подтверждения

Код подтверждения отправлен на вашу почту: адрес электронной почты. Отправить (50s)

Код подтверждения не получен

1	2 А Б В Г	3 Д Е Ж З
4 И Й К Л	5 М Н О П	6 Р С Т У
7 Ф Х Ц Ч	8 Ш Щ Ъ Ы	9 Ь Э Ю Я
0		✕

Установить пароль

Пароль

6-20 символов, включая буквы и цифры

Завершено

3. Приложение запросит у Вас разрешение на сбор необходимой ему информации. Поставьте галочки возле раздела **Сервисное обслуживание и деятельность по улучшению** для корректной работы приложения и рядом с **Персональные рекомендации** для получения полезных сообщений. Далее нажмите на кнопку **Перейти в приложение** в правом верхнем углу.

Перейти в приложение

В целях повышения качества обслуживания мы запрашиваем следующие разрешения:

Когда вы используете это Приложение, мы будем собирать необходимую информацию (включая статистические данные, данные об использовании сети, события сбоя приложения) для отслеживания производительности Приложения.

Сервисное обслуживание и деятельность по улучшению

Разрешить сбор данных, связанных с использованием продукта. Основные функции будут по-прежнему доступны, но стратегии оптимизации, основанные на пользовательских предпочтениях, не будут работать, если вы запретите эту опцию.


☒

Персональные рекомендации

Разрешите нам рекомендовать вам контент, включая оптимизацию опыта, связь сценариев и лучшие предложения по использованию устройств. Если вы отключите эту функцию, мы больше не будем отправлять вам возможно интересный контент.







☒

4. Далее приложение может запросить у Вас доступы к Bluetooth и местоположению для корректной работы. Для настройки следуйте инструкциям на экране Вашего смартфона.




5. Теперь переведите прибор в режим сопряжения. Для начала снимите робот-пылесос с зарядной станции и переведите переключатель **I/O** в положение **I**. Далее нажмите и удерживайте около 5 сек. кнопку **⏻**. Прозвучит голосовое сообщение «Соединение с сетью», индикатор подключения Wi-Fi начнет быстро мигать. Снова нажмите и удерживайте кнопку **⏻** около 5 сек., повторно прозвучит голосовое сообщение "Соединение с сетью", индикатор подключения Wi-Fi начнет мигать медленно.
6. Нажмите на кнопку **Добавить устройство** или на кнопку **+** в правом верхнем углу. Теперь Вам необходимо добавить устройство вручную. Сначала выберите раздел **Для дома**, затем выберите робот-пылесос **GARLYN SR-700**. Далее нажмите на кнопку **Выбрать Wi-Fi** и выберите сеть Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц, затем введите пароль от нее. Убедитесь, что пароль введен верно, и нажмите на кнопку **Далее**. Убедитесь,

что Вы перевели устройство в режим сопряжения и затем дважды нажмите на кнопку **Вперед**. После этого вручную подключите приложение к точке доступа Wi-Fi устройства, нажав на кнопку **Подкл.**, чтобы начать процесс добавления устройства.



7. После успешного подключения нажмите на кнопку **Завершено** и перейдите к управлению устройством с помощью мобильного приложения GARLYN.



Если не удастся добавить устройство:

- ▲ убедитесь, что Вы перевели устройство в режим сопряжения;
- ▲ проверьте настройки Wi-Fi-соединения смартфона;
- ▲ убедитесь, что Вы выбрали сеть Wi-Fi 2,4 ГГц;
- ▲ убедитесь, что Вы правильно ввели пароль от сети Wi-Fi;
- ▲ обратитесь за помощью в Отдел заботы о клиентах GARLYN.