

Набор кухонных аксессуаров Garlyn EasyChef — ваш надежный помощник и необходимое дополнение для создания вкусных и красивых блюд!

В комплект входит силиконовая прихватка, которая защитит руки от горячих поверхностей, кулинарная лопатка и кисть для удобного нанесения соусов, масла или маринадов, а также щипцы для аккуратного захвата и подачи блюд.

Всё это дополнено хлопковым полотенцем, которое всегда будет под рукой для уборки и поддержания порядка на кухне.

Легкие и безопасные в использовании, эти аксессуары сделают процесс готовки максимально комфортным и приятным.

Превратите каждое приготовление в удовольствие — с нашим набором Вы будете готовить быстрее, проще и с наслаждением!

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально дополняет комплектацию мультиварок GARLYN, расширяя Ваши возможности в готовке и делая процесс еще более удобным и приятным!
- Термостойкий пищевой силикон не вступает в химическое взаимодействие с продуктами.
- Высококачественный материал аксессуаров полностью соответствует требованиям сертификации предметов, контактирующих с пищевыми продуктами, и абсолютно безопасен для здоровья человека.
- Предметы подходят к разной посуде независимо от того, из какого материала сделана ее поверхность — сталь, керамика, эмаль, чугун, стекло и прочее.
- Не теряют форму, выдерживая высокую температуру, и не деформируются во время использования в сковородах, казанах, духовках, микроволновых печах, пароварках, в кипящей воде.
- Не впитывают запахи и жир, легко отмываются.
- Не оставляют следов и царапин. Эластичный и мягкий пищевой силикон предотвращает любые повреждения антипригарных и эмалированных поверхностей.
- Жаропрочная прихватка уберезет Вас от ожогов, а ребристая поверхность поможет удерживать посуду.
- Компактное хранение. Специальные отверстия на концах ручек позволяют экономить место, если повесить все предметы на крючки, а пластиковый контейнер в комплекте обеспечит аккуратное хранение на кухне, упрощая организацию пространства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование всего товара.....	набор кухонных аксессуаров
Товарный знак.....	Garlyn
Модель.....	EasyChef
Срок службы.....	12 месяцев
Гарантия.....	6 месяцев
Наименование.....	лопатка кулинарная силиконовая
Материал.....	силикон
Габаритные размеры.....	240 x 40 x 10 мм
Вес нетто.....	0,36 кг
Наименование.....	полотенце кухонное
Материал.....	хлопок, лен
Габаритные размеры.....	400 x 400 x 5 мм
Вес нетто.....	0,2 кг
Наименование.....	кисть кулинарная силиконовая
Материал.....	силикон
Габаритные размеры.....	210 x 35 x 10 мм
Вес нетто.....	0,35 кг
Наименование.....	прихватка силиконовая
Материал.....	силикон
Габаритные размеры.....	110 x 85 x 70 мм
Вес нетто.....	0,43 кг
Наименование.....	щипцы кулинарные силиконовые
Материал.....	нержавеющая сталь, силикон
Габаритные размеры.....	210 x 65 x 30 мм
Вес нетто.....	0,6 кг

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Используйте набор только по назначению. Нецелевое использование будет считаться нарушением условий эксплуатации.

Чистите все аксессуары под проточной водой с помощью мягкого моющего средства. Не используйте посудомоечную машину!

Запрещено использовать агрессивные химические вещества, применение которых не рекомендовано для предметов, контактирующих с продуктами питания. Храните набор в недоступном для детей месте.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Для гарантийного обслуживания не требуется заполнение данного раздела продавцом. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить в авторизованный сервисный центр (уполномоченную организацию) документ, подтверждающий дату и факт покупки.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

1. Если товар, предназначенный для личных нужд, использовался для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению. Если на товаре присутствуют следы нарушения условий эксплуатации, указанных в разделе ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
2. Если товар имеет следы некавалифицированного ремонта. Если дефект или повреждение вызвано изменением конструкции товара.
3. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.
4. Если обнаружены недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие механического повреждения, воздействия влаги, высоких или низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, других жидкостей, насекомых или животных.
5. Если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации товара. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации товара, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного товара.
6. Если данные, указанные на маркировочных этикетках товара, исправлены, стертые, а также в случае отсутствия маркировочных этикеток на товаре.

Авторизованный сервисный центр

Перед обращением в сервисный центр рекомендуем Вам обратиться на горячую линию Отдела заботы по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2).

Специалисты Отдела заботы предоставят рекомендации по устранению проблемы и, при необходимости, оформят заявку на посещение сервисного центра.

Полную информацию о сервисных центрах компании GARLYN® в Вашем регионе можно найти на официальном сайте компании garlyn.ru в разделе «Гарантия».

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прихватка силиконовая.....	1 шт.
Лопатка кулинарная силиконовая.....	1 шт.
Кисть кулинарная силиконовая.....	1 шт.
Полотенце кухонное.....	1 шт.
Щипцы кулинарные силиконовые.....	1 шт.
Краткое руководство пользователя.....	1 шт.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, в Отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)

EasyChef-QC-01