



НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ SMART LIFE

SR-800 Max



Внимание! Для совершенствования продукции производитель оставляет за собой право на обновление приложения и программного обеспечения (ПО). После обновления интерфейс приложения Smart Life может измениться, поэтому всегда обращайтесь к актуальной версии.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Прежде всего включите Wi-Fi на роботе-пылесосе. Сделать это можно, удерживая в течение 3 секунд кнопку  на корпусе прибора. Прозвучит голосовое сообщение, индикатор подключения Wi-Fi  начнет мигать.



Важно! Не настраивайте робот-пылесос на зарядной станции.




2. Загрузка и установка приложения Smart Life.

Отсканируйте QR-код для загрузки и установки данного приложения.




Либо для загрузки на Android скачайте приложение Smart Life из Google Play, для загрузки на iOS – из App Store.






3. Войти/Зарегистрироваться. Откройте приложение, войдите в систему, если у Вас есть учетная запись Smart Life. Если нет, откройте приложение, введите адрес электронной почты, установите пароль, нажмите кнопку для подтверждения введенных данных. Введите код, чтобы завершить регистрацию, затем войдите в приложение.




4. Добавьте устройство в приложение Smart Life.





5. Выберите Wi-Fi сеть, название сети должно определиться автоматически. Если же названия нет, то необходимо нажать на «Разрешение на открытие» и поставить галочку на использование геопозиции – в приложении появится название сети и останется только ввести пароль. Убедитесь, что пароль введен правильно. Выбирайте сеть 2,4G, сеть 5G не поддерживается. При выборе 5G-сети или введении неправильного пароля соединение оборвется. Выберите также режим AP.




6. Затем найдите название модели в списке сетей и перейдите к подключению данного устройства.



7. После успешного подключения модель появится на домашней странице приложения Smart Life.



8. Нажмите на устройство, чтобы войти на страницу настроек. Здесь Вы сможете управлять прибором дистанционно, поставить виртуальную стену, установить карту уборки, выбрать один из пяти языков голосового сообщения, проверить процесс/статус и многое другое.



Если теряется соединение:

- Вы можете выбрать «Режим совместимости» и следовать подсказкам;
- перейти на страницу настроек Wi-Fi смартфона;
- подключиться к точке доступа данного робота-пылесоса;
- вернуться в приложение и продолжить ожидание соединения;
- следовать указаниям, чтобы найти причину и повторить попытку соединения;
- обратиться в онлайн-поддержку.

Сброс устройства

Используйте переключатель питания I/O на корпусе прибора для перезапуска. Все настройки будут обнулены.